



OPMERKING:
WAARSCHUWING! Laad dit product nooit op in water of in de regen; alleen binnenshuis opladen, op een droge plaats

Gebruiksaanwijzing:

- . Gebruik dit product niet in een extreem koude en warme omgeving onder min 20°C of boven 55°C. Dit product is alleen bedoeld voor gewone waterdichte IPX4, gebruik het niet voor duiken, anders kan het te wijten zijn aan het binnendringen van water veroorzaakt door een stroomstoring in het lampcircuit.
- Dit product is alleen van toepassing op de originele ingebouwde lithiumbatterij, demonteer en vervang deze niet zelf.
- . Gebruik een stopcontact van goede kwaliteit en een standaard USB-oplaadkabel om dit product op te laden.
- . Laad niet op in de lichtmodus.

Onderhoud

- Wrijf niet over de lampenkap met andere harde voorwerpen. Als het wordt gedragen, wordt de lichttransmissie beïnvloed. Veelvoorkomende fouten: Mocht de lamp na het opladen niet goed werken, neem dan contact met ons op
- . Probeer de schakelknop een paar keer.
- . Controleer of de lamp waterschijnsel heeft, kan drogen en probeer het opnieuw

NL / Milieu

Aan het einde van de levensduur van dit product kan het niet bij normaal huisvuil gedeponereerd worden. De gemeente van uw woonplaats heeft een speciaal inzameelpunt ingericht waar dit artikel aangeboden kan worden. U levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan bescherming van het milieu doordat op deze plek de onderdelen van het apparaat worden gerecycled. Demonteer u allereerst de battery en lever deze apart in.

Waarschuwing

1. Voordat u de lamp gebruikt, dient u deze handleiding aandachtig door te lezen voor correct gebruik en onderhoud.
2. Kinderen moeten dit product gebruiken onder toezicht en begeleiding van volwassenen.
3. Haal dit product niet zelf uit elkaar
4. Wijzig dit product niet zelf

Handleiding

Oplaadtips:
 Schakel de Type-C stofkap aan de achterkant van de lamp uit en sluit Type-C aan op de oplaadpoort om te beginnen met opladen.



Groen licht
Rood licht

Stroomindicator

Wanneer het hoofdlicht werkt, brandt de groene of rode indicator gedurende 5 seconden en knippert het rode lampje stroboschisch wanneer het vermogen lager is dan 5%.



Green light
Red Light