



Bente satellietmeter snelstart handleiding

Stap 1

Plaats de schotel met een vrij uitzicht richting het zuiden (er mogen geen bomen of obstakels voor staan).

Stap 2

Sluit de meegeleverde korte coaxkabel aan op de LNB ingang van de satellietmeter (1). Sluit vervolgens deze coaxkabel aan op uw schotel.

Stap 3

Schakel de meter in met de schakelaar aan de onderzijde (0 = uit 1 = aan) De power led (5) wordt nu rood.

(Gaat de meter niet aan? Dan moet deze eerst opgeladen worden met de meegeleverde adapter).

Stap 4

Selecteer met 'select' (4) de juiste satelliet (3) die u wilt gaan zoeken:

Joyne 9E = Joyne zenders

Hotbird 13E = BVN en Italiaanse zenders

Astra 19,2E = Duitse zenders

Astra 23,5E = Canal Digitaal zenders *

Astra 28,2E = Engelse zenders

***Maakt u gebruik van een DUO lnb? Kies dan Astra 19,2E**

Stap 5

Afstellen schotel: stel nu eerst de kantelhoek (elevatie) van uw schotel af op het juiste aantal graden (zie handleiding van uw schotel). Draai de schotel daarna langzaam vanaf het oosten naar het zuiden. Zodra de meter gaat piepen heeft u de juiste satelliet gevonden en zal het percentage (13 en 14) verhogen. De lock led (9) moet nu ook rood gaan branden.

Belangrijk: Stel nu de schotel nauwkeurig af met een zo hoog mogelijke kwaliteit (14) (fijn afstelling van de kantelhoek en richting). Zet daarna de schotel goed vast.

Stap 6

Schakel de Bente satellietmeter uit en verwijder de korte coaxkabel van de schotel.

Sluit nu de coaxkabel die naar de ontvanger of televisie gaat weer aan op de schotel, het beeld moet nu verschijnen op uw televisie en uw systeem is klaar voor gebruik.

