


ORION LUX

MODEL: 650865 (CREAM WHITE)

MODEL: 651150 (SHADOW GREEN)



UK: INSTRUCTION MANUAL

Light modes:

- Press the button (1.) to switch on / off the light.
- Press and hold the button to dim the light. The light can be dimmed stepless to any setting between maximum and minimum light output.
- Press the ON button on the remote (8.) to switch on the light.
- Press the OFF button on the remote (8.) to switch off the light.
- When using the remote, the dim setting selected on the (lamp) button (1.) will be remembered.

Use of the lamp:

- Lamp is powered by 5V DC.
- Lamp can be powered by any 5V USB output, or by the supplied AC/DC adapter (5.).
- To extend lantern lampshade, grab the edge of the lampshade (6.) and push the body out from the inside, do not pull on the cord. To collapse the lampshade, reverse the above.
- Hang lamp from the hanging point, adjust height as needed by gently moving the cord through the adjuster.
- For indoor use only.
- Lamp can be cleaned with a damp rag.
- Do not use corrosive liquids to clean the lamp.
- Do not stare into the light source.



Light source: LED


This product contains a light source of energy efficiency class E.

Light source and control gear is not replaceable. This would introduce weak points in the construction, that could reduce the lifetime of the product.



Instruction for removal of light source and control gear by market surveillance authorities:

- 1) Remove lamp lens by using a flathead screwdriver to open the four tabs.
- 2) Unscrew 2 pcs screws holding PCB with LEDs in place.
- 3) Cut needed wires to remove the required components for testing.



Instruction for disassembly of lamp for disposal of components when lamp has reached the end of its usable life:

- See steps 1-2 above
- 3) Cut wires and remove screws to allow removal of electronics on circuit board. Dispose of electronics according to local regulations.
- 4) Dispose of remaining components according to local regulations.



Technical data (lamp):

5V 



Class 3 appliance

Remote:

12W  (1x12V MN21)



Class 3 appliance

AC/DC adaptor:

Input (AC/DC adaptor):

100-240V  , 0.3A

Output (AC/DC adaptor):

5V  , 2A




Class 2 appliance

ORION LUX

MODEL: 650865 (CREAM WHITE)

MODEL: 651150 (SHADOW GREEN)



NL: GEBRUIKSAANWIJZING

Lichtstanden:

- Druk op de knop (1.) om de lamp aan/uit te zetten.
- Houd de knop ingedrukt om het licht te dimmen. Het licht kan traploos worden gedimd tot elke stand tussen minimale en maximale lichtopbrengst.
- Druk op de knop ON op de afstandsbediening (8.) om de lamp aan te zetten.
- Druk op de knop OFF op de afstandsbediening (8.) om de lamp uit te zetten.
- Bij gebruik van de afstandsbediening wordt de dimstand onthouden die is gekozen op de (lamp)knop (1.).

Gebruik van de lamp:

- Lamp werkt op 5V DC.
- Lamp kan worden aangesloten op elke 5V USB-uitgang, of op de meegeleverde AC/DC-adapter (5.).
- Om de lampenkap van de lantaarn uit te schuiven, pakt u de rand van de lampenkap (6.) vast en duwt u de behuizing vanuit de binnenkant naar buiten; trek niet aan het snoer.
- Om de lampenkap in te schuiven, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.
- hang de lamp op aan het ophangpunt en pas de hoogte naar wens aan door het snoer voorzichtig door de versteller te schuiven.
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Lamp kan worden gereinigd met een vochtige doek
- Gebruik geen bijtende vloeistoffen om de lamp te reinigen
- Kijk niet in de lichtbron




Lichtbron: led

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E. Lichtbron en voorschakelapparaat zijn niet vervangbaar. Dit zou zwakke punten in de constructie veroorzaken die de levensduur van het product zouden kunnen verkorten.



Instructie voor verwijdering van lichtbron en voorschakelapparaat door markttoezichtautoriteiten:

- 1) Verwijder de lampslens door met een platte schroevendraaier de vier lipjes te openen.
- 2) Draai de 2 schroeven los die de printplaat met leds op zijn plaats houden.
- 3) Knip de benodigde draden door om de vereiste onderdelen voor het testen te verwijderen.



Instructie voor demontage van de lamp voor verwijdering van onderdelen wanneer de lamp het einde van zijn bruikbare leven heeft bereikt:



- Zie stap 1-2 hierboven
- 3) Knip draden door en verwijder de schroeven om de elektronica op de printplaat te kunnen verwijderen. Gooi de elektronica weg volgens de plaatselijke voorschriften
- 4) Gooi de resterende onderdelen weg volgens de plaatselijke voorschriften

Technische gegevens (lamp):

5V



Klasse 3-apparaat

Afstandsbediening:

12W (1x12V MN21)



Klasse 3-apparaat

AC/DC-adapter:

Ingang (AC/DC-adapter):
100-240V ~, 0,3A

Uitgang (AC/DC-adapter):
5V —, 2A



Klasse 2-apparaat